

Übersetzungstabelle
TRF418

Zähnezahl Motorritzel:	Interne Übersetzung:					1,850
	Anzahl Zähne Hauptzahnrad:					
		102	105	111	113	116
18	10,48	10,79	11,41	11,61	11,92	
19	9,93	10,22	10,81	11,00	11,29	
20	9,44	9,71	10,27	10,45	10,73	
21	8,99	9,25	9,78	9,95	10,22	
22	8,58	8,83	9,33	9,50	9,75	
23	8,20	8,45	8,93	9,09	9,33	
24	7,86	8,09	8,56	8,71	8,94	
25	7,55	7,77	8,21	8,36	8,58	
26	7,26	7,47	7,90	8,04	8,25	
27	6,99	7,19	7,61	7,74	7,95	
28	6,74	6,94	7,33	7,47	7,66	
29	6,51	6,70	7,08	7,21	7,40	
30	6,29	6,48	6,85	6,97	7,15	
31	6,09	6,27	6,62	6,74	6,92	
32	5,90	6,07	6,42	6,53	6,71	
33	5,72	5,89	6,22	6,33	6,50	
34	5,55	5,71	6,04	6,15	6,31	
35	5,39	5,55	5,87	5,97	6,13	
36	5,24	5,40	5,70	5,81	5,96	
37	5,10	5,25	5,55	5,65	5,80	
38	4,97	5,11	5,40	5,50	5,65	
39	4,84	4,98	5,27	5,36	5,50	
40	4,72	4,86	5,13	5,23	5,37	
41	4,60	4,74	5,01	5,10	5,23	
42	4,49	4,63	4,89	4,98	5,11	
43	4,39	4,52	4,78	4,86	4,99	
44	4,29	4,41	4,67	4,75	4,88	
45	4,19	4,32	4,56	4,65	4,77	
46	4,10	4,22	4,46	4,54	4,67	
47	4,01	4,13	4,37	4,45	4,57	
48	3,93	4,05	4,28	4,36	4,47	
49	3,85	3,96	4,19	4,27	4,38	
50	3,77	3,89	4,11	4,18	4,29	
51	3,70	3,81	4,03	4,10	4,21	

Übersetzungstabelle
TRF418

Zähnezahl Motorritzel:	Interne Übersetzung:					1,850
	Anzahl Zähne Hauptzahnrad:					
		102	105	111	113	116
18	10,48	10,79	11,41	11,61	11,92	
19	9,93	10,22	10,81	11,00	11,29	
20	9,44	9,71	10,27	10,45	10,73	
21	8,99	9,25	9,78	9,95	10,22	
22	8,58	8,83	9,33	9,50	9,75	
23	8,20	8,45	8,93	9,09	9,33	
24	7,86	8,09	8,56	8,71	8,94	
25	7,55	7,77	8,21	8,36	8,58	
26	7,26	7,47	7,90	8,04	8,25	
27	6,99	7,19	7,61	7,74	7,95	
28	6,74	6,94	7,33	7,47	7,66	
29	6,51	6,70	7,08	7,21	7,40	
30	6,29	6,48	6,85	6,97	7,15	
31	6,09	6,27	6,62	6,74	6,92	
32	5,90	6,07	6,42	6,53	6,71	
33	5,72	5,89	6,22	6,33	6,50	
34	5,55	5,71	6,04	6,15	6,31	
35	5,39	5,55	5,87	5,97	6,13	
36	5,24	5,40	5,70	5,81	5,96	
37	5,10	5,25	5,55	5,65	5,80	
38	4,97	5,11	5,40	5,50	5,65	
39	4,84	4,98	5,27	5,36	5,50	
40	4,72	4,86	5,13	5,23	5,37	
41	4,60	4,74	5,01	5,10	5,23	
42	4,49	4,63	4,89	4,98	5,11	
43	4,39	4,52	4,78	4,86	4,99	
44	4,29	4,41	4,67	4,75	4,88	
45	4,19	4,32	4,56	4,65	4,77	
46	4,10	4,22	4,46	4,54	4,67	
47	4,01	4,13	4,37	4,45	4,57	
48	3,93	4,05	4,28	4,36	4,47	
49	3,85	3,96	4,19	4,27	4,38	
50	3,77	3,89	4,11	4,18	4,29	
51	3,70	3,81	4,03	4,10	4,21	

Übersetzungstabelle
TRF418

Zähnezahl Motorritzel:	Interne Übersetzung:					1,850
	Anzahl Zähne Hauptzahnrad:					
		102	105	111	113	116
18	10,48	10,79	11,41	11,61	11,92	
19	9,93	10,22	10,81	11,00	11,29	
20	9,44	9,71	10,27	10,45	10,73	
21	8,99	9,25	9,78	9,95	10,22	
22	8,58	8,83	9,33	9,50	9,75	
23	8,20	8,45	8,93	9,09	9,33	
24	7,86	8,09	8,56	8,71	8,94	
25	7,55	7,77	8,21	8,36	8,58	
26	7,26	7,47	7,90	8,04	8,25	
27	6,99	7,19	7,61	7,74	7,95	
28	6,74	6,94	7,33	7,47	7,66	
29	6,51	6,70	7,08	7,21	7,40	
30	6,29	6,48	6,85	6,97	7,15	
31	6,09	6,27	6,62	6,74	6,92	
32	5,90	6,07	6,42	6,53	6,71	
33	5,72	5,89	6,22	6,33	6,50	
34	5,55	5,71	6,04	6,15	6,31	
35	5,39	5,55	5,87	5,97	6,13	
36	5,24	5,40	5,70	5,81	5,96	
37	5,10	5,25	5,55	5,65	5,80	
38	4,97	5,11	5,40	5,50	5,65	
39	4,84	4,98	5,27	5,36	5,50	
40	4,72	4,86	5,13	5,23	5,37	
41	4,60	4,74	5,01	5,10	5,23	
42	4,49	4,63	4,89	4,98	5,11	
43	4,39	4,52	4,78	4,86	4,99	
44	4,29	4,41	4,67	4,75	4,88	
45	4,19	4,32	4,56	4,65	4,77	
46	4,10	4,22	4,46	4,54	4,67	
47	4,01	4,13	4,37	4,45	4,57	
48	3,93	4,05	4,28	4,36	4,47	
49	3,85	3,96	4,19	4,27	4,38	
50	3,77	3,89	4,11	4,18	4,29	
51	3,70	3,81	4,03	4,10	4,21	